

以下の設定より、InfiniTalk communityで音声認識によるメッセージ登録が行えます。

■ 前提条件

以下、URLに記載された音声合成、音声解析の設定が完了している必要があります。

- Google TTS (Text to speech) を使用したリアルタイム音声合成
<https://infinitalk1.zendesk.com/hc/ja/articles/203459400>
- Google speech APIを使用したリアルタイム音声解析
<https://infinitalk1.zendesk.com/hc/ja/articles/203685530>

■ 設定手順

以下の手順でAsteriskのAGIファイルを配置します。

AGIファイルは以下URLからダウンロードしてください。

<http://www.infinitalk.co.jp/infinitalk20ce/sendtweet.agi>

- ① 上記AGIファイルを/var/lib/asterisk/agi-bin/に配置し、所有者/権限を、"root:asterisk" / "750"に設定する。
- ② InfiniTalkに管理者ログインする。
- ③ 「内線」メニューの「追加」をクリックし、以下内線設定を追加する。
 - 所属グループ 登録済みの所属グループを選択
 - 内線 任意の内線番号
 - 電話動作 コマンド
 - app agi
 - appdata sendtweet.agi